

# Signage Browser ver.2

# 取り扱い説明書



## Signage Browser

Webサイトを手軽にデジタルサイネージ




## 目次

仕様	p1
操作手順	p2
ホームページ	p2
画面表示	p3
ナビゲーションバー	p3
アクセス制限	p4
ユーザーエージェント	p4
サウンド	p5
ヘルプ	p5
リスト	p6
終了の方法	p6

# 仕様

機能	<p>ナビゲーションバーの表示位置、表示 / 非表示が選択できます。</p> <p>ナビゲーションバーの戻るボタン、進むボタン、ホームボタン、印刷ボタン※<sup>1</sup>も、自由にカスタマイズできます。</p> <p>アクセス禁止 / 許可 URL の制限が設定できます。</p> <p>操作が一定時間行われなかった場合、ホームページに戻ります。</p> <p>ユーザーエージェントを指定出来ます。</p> <p>BGM を iTunes に入っている曲から選択することができます。</p> <p>見た目には見えない終了コマンドを入力しない限り設定画面に戻らないため、いたずら、誤操作を防止します。</p> <p>複数の設定を保存しておくことができます。</p> <p>新規タブ・新規ウィンドウで開くページを、強制的に見ているページからの移動にします。</p> <p>任意の時間で自動リロードができます。</p> <p>無操作時に任意の時間経過後に画像スライドショーを表示することができます。</p> <p>設定した URL※<sup>2</sup>へ推移後 3 秒後に自動でホームページに戻ることができます。</p> <p>※<sup>1</sup> 印刷は AirPrint 対応のプリンタのみで使用できます。(EPSON EP-805A で動作検証済)</p> <p>※<sup>2</sup> Google フォームの完了ページの URL を使用する場合は、「Google フォームを使用」をオンにしてください。</p>
アプリバージョン	2.6
サイズ	32.2MB
対応OS	iOS10.0 以降 iPad のみ対応 (iPhone には対応していません)
無料版	<p>無料でご利用いただけます。</p> <p>※無料版では Web ブラウジング画面に広告が表示されます。表示する Web ページの動作確認をしていただき、動作の確認ができましたらヘルプタブの「Pro 版の購入 (広告非表示)」から Pro 版をご利用下さい。</p>
Pro版 (広告非表示)	<p>Pro 版はアプリ内で購入することができ、広告を非表示にすることができます。</p> <p>価格：買い切り (¥4,780) / 1 週間 (¥500) / 1 ヶ月間 (¥1,500) / 1 年間 (¥3,000)</p> <p>※購入の前に必ず利用規約をご確認ください。</p> <p>※既に Pro 版をご購入頂いている方へ</p> <p>アプリのアップデート後下記の手順でリストアを行っていただけますと、引き続き期間制限なしでご利用いただけます。</p> <p>ヘルプ &gt; Pro 版の購入 (広告非表示) &gt; リストア</p>



# 操作手順



①

設定から各項目を設定してください。

②

開始ボタンを押してください。

## 🏠 ホームページ



テキストエリアをタップすると  
キーボードが出現します。

### ホームページ URL :

表示させる Web サイトの URL を入力します。

### 無操作タイムアウト :

一定時間画面操作が行われなかった場合に、自動的にホームページに戻ります。

### 即時ホームへ戻る :

設定した URL へ遷移後 3 秒後に自動でホームページに戻ります。

※Google フォームを使用する際は、「Google フォームを使用」をオンにしてください。

## 画面表示



スライドショーをオンにすると  
使用する画像を選択する画面が開きます。

### ●画面表示の設定

#### 画面の向き：

表示される画面の向きを設定できます。

縦か横に固定でき、固定しないに設定した場合は iPad の傾きにに合わせて画面の向きが変わります。

#### スライドショー：

設定した時間何も操作がされないうちに、スライドショーが開始される機能です。誰も触っていないときには広告を流すなどの使い方ができます。

「設定」→「画面表示」→「スライドショー」で時間と画像、スライド切替時のアニメーションを選択してください。

#### 拡大 / 縮小を許可：

ユーザーがジェスチャー操作で画面を拡大・縮小することを許可します。

## ナビゲーションバー



オンにすると表示設定が出現します。

### ●ナビゲーションバーを表示させる

表示させたいボタンとナビゲーションバーの表示位置を選択してください。

ナビゲーションバーをオフにすると、操作ボタンを全く表示しないことが出来ます。

表示位置：画面の向きが指定されている場合、その向きの画像のみが表示されます。

### サイネージブラウザの画面をプリントアウトするには？

AirPrint に対応したプリンタを準備して頂き、iPad の通信が届く範囲に設置してください。

「ナビゲーションバー」の設定のボタン表示で「印刷ボタン」をオンにし、サイネージを開始すると、ナビゲーションバーの右側にプリンターのアイコンが表示されます。

アイコンを押すとプリンタオプション画面が開きますので、プリンタを選択し、プリントする部数を指定して「プリント」を押してください。

## 🔒 アクセス制限



テキストエリアをタップするとキーボードが出てきます。

### ●指定した URL へのアクセスを禁止・許可する

アクセス制御で、まず登録する URL へのアクセスを禁止するか許可するかを設定します。

次に、「ブラウザからリストへ追加」を押して登録する URL を探しだすか、リストを押して URL を入力します。

このリストは入力された文字列を「含む」場合に制限されます。例えば「a」とだけ入力した場合、a を含む URL へのアクセスを制限します。

## 📱 ユーザーエージェント



### ●デバイスに最適なレイアウトを表示する

ユーザーエージェントの設定では、


UA を強制的に PC、iPhone、iPad のいずれかにし、それぞれのデバイスに最適化されたレイアウトで表示させることができます。

「設定」→「ユーザーエージェント」で、デバイスを選択してください。

### ユーザーエージェントとは？

Web サイトの中には、UA を判断し、それによってレイアウトやデザインを変更するように作られている Web サイトがあります。例えば、スマートフォンでアクセスされた時にはスマートフォン用のレイアウト、PC でアクセスされた時には PC 用のレイアウトを表示する Web サイト等です。

## ♪ サウンド



BGM ボタンをオンにすると  
曲の選択と音量設定が出現します。

### ●BGM を設定する

サイネージを開始してる間流れる BGM を設定できます。

「設定」→「サウンド」で、BGM を「オン」または「オフ」に設定します。

「オン」にすると、「BGM をミュージックから選択」と「音量」の設定項目が表れます。

「タイトル」を押すと iTunes が表示されるので、曲を選択してください。

次に、「音量」でボリュームを調整してください。

## ≡ リスト



### ●リストを作成する

リストの + ボタンを押すとアイテムの追加のポップアップが出るので、サイネージの名前を入力し、「はい」を押すとリストに新しいサイネージが追加されます。名前をタッチして右の画面から各設定を行います。

開始ボタンを押すと、サイネージを開始します。

サイネージを終了するには、画面の四隅を右上から時計回りにタッチします。

## ? ヘルプ



### ●アプリについて詳しい説明を確認する

ヘルプではこのアプリについての詳しい説明や、利用上の注意事項を確認することができます。


### Pro 版の購入

サイネージブラウザは無料でご利用いただけますが、広告を非表示にするにはアプリ内課金で Pro 版を購入していただく必要があります。アプリ内で購入を行なっていただいた時点で、iTunes アカウントに課金されます。ヘルプタブから「Pro 版の購入 (広告非表示)」を押し、目的に合わせた期間を選択してご購入ください。購入手続き後、すぐにご利用いただけます。

※購入の前に必ず利用規約をご確認ください。

※購入前に web ページの動作確認をしていただき、確認ができましたら Pro 版をご利用下さい。

## サイネージを終了する方法



### ●サイネージを終了して設定画面に戻る

サイネージ (web ブラウジング) を終了して設定画面に戻るには、

見た目には見えないボタンをアプリの管理者が操作する必要があります。

そのため、不特定多数のユーザーに操作していただいても、誤操作で設定画面に戻ってしまう心配がありません。

ユーザーには、全くボタンのないフルスクリーンの画面でサイネージを閲覧してもらうことができます。



# Signage Browser

Webサイトを手軽にデジタルサイネージ



---

アプリの詳細な機能・仕様は、下記Webサイトをご覧ください。

<https://in-form-plus.com/touchbrowser/signagebrowser/ver2/>

MT-planning

エム・ティ・プランニング株式会社

〒150-0012 東京都渋谷区広尾 1-3-18 広尾オフィスビル 6F

TEL : 03-6456-2843 FAX : 03-6456-2844

Mail : [signagebrowser@mt-planning.com](mailto:signagebrowser@mt-planning.com)

サイネージブラウザ担当